NEX App

Première mise en marche et couplage de NEX APP



*La notice a été préparée sur la base du système IOS. Il peut y avoir de légères différences pour Android **Étape 1 :** Trouvez **l'application NEX APP** dans la boutique d'applications sur votre plateforme (Google Play ou App Store).



Étape 2 : Assurez-vous que les fonctions de localisation et de bluetooth sont activées.

NEX



Étape 5 : Confirmez la connexion au nouveau périphérique Bluetooth dans la fenêtre contextuelle.

Étape 3 : Trouvez l'application NEX APP installée sur votre téléphone et **lancez-la** .



Étape 4 : Sur l'écran de bienvenue, appuyez sur Commencer la configuration pour procéder au couplage de l'appareil avec votre téléphone.





Étape 6 : Lorsque le bouton **"moins"** de l'unité de chauffage est allumé, **appuyez** pour confirmer le couplage avec l'application.



Étape 7 : Appuyez sur le bouton **Connecter** pour accéder à la configuration et adapter l'application à votre radiateur.



Étape 10 : Sélectionnez la devise dans laquelle le coût sera calculé.



NEX

— APP



Étape 11 : Appuyez sur Suivant pour enregistrer vos réglages et continuer.





Étape 12 : Sélectionnez **le type de pièce** où l'unité de chauffage est installée.







Étape 13 : Sélectionnez un appareil dans la liste pour accéder au panneau de commande.

Edycja	II Plus	<u> </u>	09:18	9% 🚺
论 Łazienka				Edycja
	ಿ	Łazienka 🕳		

Étape 14 : L'unité de chauffage électrique a été couplée et préparée pour le fonctionnement.



\$	Statistiques générales et actuelles du fonctionnement due l'unité de chauffage NEX APP.
Φ	Le bouton ON/OFF qui permet d'allumer et d'éteindre l'unité de chauffage NEX APP.
	L'icône "Programme de travail" ouvre les paramètres du programmateur.
	"Contrôle parental" - l'activation de la fonction entraîne le verrouillage de tous les boutons du contrôleur.
	Lorsqu'elle est activée, la fonction "Vacances" règle automatiquement la température minimale : 30°C pour le radiateur et 17°C pour la pièce.